

SZITI-L Kábel TV csatorna kiosztás (2021.01.01.)

Sorszám	Műsor Neve	1TV csomag			2 TV csomag		3TV csomag		Analog frekvencia		Digitális frekvencia
		analog	analog	DVB-C	Analog	DVB-C	B.keresztes, Ártánd, H.sámsón		Nyíracsád, Nyírábrány	(DVB-C)	
1.	Helyi TV (csak B.keresztes)	+	+	+	+	+	O5 (93,25 MHz)	-	S27 (354 MHz)		
2.	Duna World /M4+	+	+	+	+	+	O6 (100,25 MHz)	E11 (217,25 MHz)	S24 (330 MHz)		
3.	M1 (HD)	+	+	+	+	+	E5 (175,25MHz)	S10 (168,25MHz)	S24 (330 MHz)		
4.	M2 (HD)	+	+	+	+	+	E6 (182,25MHz)	E5 (175,25MHz)	S24 (330 MHz)		
5.	Duna TV (HD)	+	+	+	+	+	E7 (189,25MHz)	E6 (182,25MHz)	S24 (330 MHz)		
6.	M4 (HD)	+	+	+	+	+	E8 (196,25MHz)	E7 (189,25MHz)	S24 (330 MHz)		
7.	Bonum TV	+	+	+	+	+	E9 (203,25 MHz)	E8 (196,25MHz)	S24 (330 MHz)		
8.	RTL Klub (HD)	+	+	+	+	+	E10 (210,25 MHz)	E9 (203,25 MHz)	S27 (354 MHz)		
9.	TV 2 (HD)	+	+	+	+	+	E11 (217,25 MHz)	E10 (210,25 MHz)	S27 (354 MHz)		
10.	Debrecen TV	+	+	+	+	+	E12 (224,25 MHz)	E12 (224,25 MHz)	S27 (354 MHz)		
11.	ATV Spirit		+	+	+	+	S11 (231,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
12.	Super TV2		+	+	+	+	S12 (238,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
13.	TV 4		+	+	+	+	S13 (245,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
14.	RTL2		+	+	+	+	S14 (252,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
15.	PAX TV		+	+	+	+	S15 (259,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
16.	DIGI Sport1 (HD)		+	+	+	+	S16 (266,25 MHz)		S25 (338 MHz)		
17.	DIGI Sport2 (HD)		+	+	+	+	S17 (273,25 MHz)		S25 (338 MHz)		
18.	Muzsika TV		+	+	+	+	S18 (280,25 MHz)		S25 (338 MHz)		
19.	Film+		+	+	+	+	S19 (287,25 MHz)		S25 (338 MHz)		
20.	COOL TV		+	+	+	+	S20 (295,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
21.	Prime		+	+	+	+	S21 (303,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
22.	Magyar ATV		+	+	+	+	S22 (311,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
23.	Hír TV		+	+	+	+	S23 (319,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
24.	Mozi+			+		+			S24 (330 MHz)		
25.	Lichi			+		+			S26 (346 MHz)		
26.	TV2 Kids			+		+			S25 (338 MHz)		
27.	TV2 Comedy			+		+			S25 (338 MHz)		
28.	Story 4			+		+			S25 (338 MHz)		
29.	Galaxy4			+		+			S25 (338 MHz)		
30.	Jockey TV			+		+			S26 (346 MHz)		
31.	Moziverzum			+		+			S25 (338 MHz)		
32.	TVR1 (Román, Csak			+		+			S27 (354 MHz)		
33.	Nickelodeon			+		+			S27 (354 MHz)		
34.	DIGI Life (Csak B.keresztesen)				+	+	S36 (423,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
34.	DIGI World (HD)				+	+	S37 (431,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
35.	Viasat History (HD)				+	+	S38 (439,25MHz)		S30 (378 MHz)		
36.	Viasat Explore (HD)				+	+	S39 (447,25MHz)		S32(394 MHz)		
37.	DIGI Life (B. keresztesen nem)				+	+	S40 (455,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
38.	Film4				+	+	S41 (463,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
39.	FEM3				+	+	CH21 (471,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
40.	Viasat3				+	+	CH22 (479,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
41.	AXN				+	+	CH23 (487,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
42.	HIT Music				+	+	CH24 (495,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
43.	Sony Movie				+	+	CH25 (503,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
44.	DIGI Animal World				+	+	CH26 (511,25MHz)		S30 (378 MHz)		
45.	FilmCafé				+	+	CH27 (519,25 MHz)		S31 (386 MHz)		
46.	Paramount				+	+	CH28 (527,25 MHz)		S30 (378 MHz)		
47.	Comedy Central				+	+	CH29 (535,25 MHz)		S29 (370 MHz)		
48.	Sorozat+				+	+	CH30 (543,25 MHz)		S30 (378 MHz)		
49.	Viasat6				+	+	CH31 (551,25 MHz)		S30 (378 MHz)		
50.	Sony Max				+	+	CH32 (559,25 MHz)		S31 (386 MHz)		
51.	Nicktoons				+	+	CH33 (567,25 MHz)		S31 (386 MHz)		
52.	Ozone TV				+	+	CH34 (575,25MHz)		S30 (378 MHz)		
53.	Filmbox				+	+	CH35 (583,25 MHz)		S30 (378 MHz)		
54.	M5			+	+	+	CH36 (591,25 MHz)		S26 (346 MHz)		
55.	National Geographic				+	+	CH37 (599,25 MHz)		S30 (378 MHz)		
56.	DIGI Sport3					+			S30 (378 MHz)		
57.	RTL Spike					+			S32(394 MHz)		
58.	Life TV					+			S32(394 MHz)		
59.	Zenebutik					+			S31 (386 MHz)		
60.	Izaura					+			S31 (386 MHz)		
61.	Epic Drama (HD)					+			S32(394 MHz)		
62.	MTV Hungary					+			S31 (386 MHz)		
63.	Nickelodeon Junior					+			S31 (386 MHz)		
64.	Viasat Nature (HD)					+			S31 (386 MHz)		
65.	Comedy Central Family					+			S31 (386 MHz)		
66.	Spíler1					+			S29 (370 MHz)		
67.	Spíler2					+			S31 (386 MHz)		
68.	RTL+					+			S32(394 MHz)		
69.	RTL Gold					+			S32(394 MHz)		
70.	Balaton TV					+			S32(394 MHz)		
	Kossuth, Petőfi, Bartók, Dankó			+		+			S24 (330 MHz)		